

Nice

ON3ELR ON3ELR/A

Пульт керування



1 – ОПИС ВИРОБУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Передавач ON3ELR (ON3ELR/A) призначений для керування автоматичними системами (воротами, гаражними воротами, шлагбаумами та подібними пристроями).

Будь-яке використання, відмінне від описаного в цій інструкції, а також використання в умовах, не зазначених у даному посібнику, вважається неправильним та забороненим.

ON3ELR (ON3ELR/A) сумісний із приймачами, що використовують двосторонню систему радіокодування «LR».

Передавач ON3ELR (ON3ELR/A) оснащений 4 кнопками (рис. 1):

3 кнопки використовуються для передачі команд;

1 функціональна кнопка використовується для запиту стану автоматики.

Також доступні додаткові аксесуари:

шнурок для брелока (рис. 2);

кріплення для монтажу (рис. 3 — ON3ELR, рис. 4 — ON3ELR/A).

2 – ФУНКЦІЇ ПЕРЕДАВАЧА

Двосторонній зв'язок між передавачем ON3ELR (ON3ELR/A) та приймачем OXILR (OXILR/A) забезпечує такі функції:

Підтвердження прийому команди

Приймач надсилає передавачу підтвердження про отримання команди.

Команда отримана:

передавач вібрує, а LED-індикатор подає серію помаранчевих спалахів, після чого світиться зеленим протягом 2 секунд.

Команда не отримана:

LED-індикатор подає серію помаранчевих спалахів, після чого світиться червоним протягом 2 секунд (без вібрації).

Передача стану автоматики

Наприклад: ворота відкриті; , ворота закриті.

Дивіться розділ 5.

Індикація несправності автоматики

- миготіння червоного LED;
- переривчаста вібрація.

3 – ПЕРЕВІРКА ПЕРЕДАВАЧА

Перед записом передавача у пам'ять приймача автоматики переконайтесь у його справності:

натисніть будь-яку кнопку керування;

перевірте, чи загоряється LED-індикатор (рис. 1).

Якщо індикатор не світиться — дивіться розділ 6.

4 – ЗАПИС ПЕРЕДАВАЧА В ПАМ'ЯТЬ

Для запису передавача у приймач можна використовувати такі режими:

- запис у «Режимі 1»;
- запис у «Режимі 2»;

- запис у «Розширеному Режимі 2»;
- запис через «ENABLING CODE», отриманий від уже записаного передавача.

Ці процедури описані в інструкції приймача або блоку керування.

Інструкції також доступні на сайті:
[Nice For You](#)

Важливо

Для наведених нижче процедур доступні лише кнопки 1, 2 та 3 (рис. 1).

Четверта кнопка використовується виключно для запиту стану (див. розділ 5).

А – Запис у «Режимі 1»

Дозволяє одноразово записати в приймач усі 3 кнопки передавача з автоматичним призначенням стандартних команд блоку керування.

В – Запис у «Режимі 2»

Дозволяє записати в приймач одну кнопку передавача та прив'язати її до певної команди блоку керування.

Можна використовувати до 4 команд.

Примітка

Процедуру потрібно повторювати для кожної кнопки окремо.

С – Запис у «Розширеному Режимі 2»

Аналогічний до «Режиму 2», але дозволяє вибирати команду зі розширеного списку (до 15 команд).

Можливість використання цього режиму залежить від функцій блоку керування.

D – Запис через «ENABLING CODE»

[між OLD та NEW передавачами]

Передавач ON3ELR (ON3ELR/A) має секретний код — «ENABLING CODE».

Після передачі цього коду зі старого записаного передавача на новий, новий передавач автоматично розпізнається та записується приймачем.

Процедура запису для ON3ELR

1. Розташуйте два передавачі (NEW та OLD) поруч, як показано на рис. 5.
2. На NEW передавачі натисніть та відпустіть кнопку керування. LED OLD передавача загориться та почне блимати.
3. На OLD передавачі натисніть та відпустіть кнопку керування.

Після передачі коду:

- обидва передавачі коротко завібрують;
- загориться зелений LED.

Це означає завершення процедури.

Процедура запису для ON3ELR/A

1. На обох передавачах (NEW та OLD) натисніть і утримуйте кнопку «і», поки не загориться червоний LED.
2. Відпустіть кнопку «і» — LED почне блимати червоним.
3. Протягом 3 секунд ще раз натисніть та відпустіть кнопку «і» на OLD передавачі — LED почне блимати зеленим.
4. На OLD передавачі натисніть та відпустіть кнопку керування.

Після передачі коду:

- обидва передавачі коротко завібрують;
- загориться зелений LED.

Процедуру завершено.

Під час перших 20 використань NEW передавач передаватиме «ENABLING CODE» разом із командою.

Після розпізнавання цього коду приймач автоматично збереже ідентифікаційний код нового передавача.

5 – ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ СТАНУ

1. Натисніть та відпустіть кнопку «і» — «Запит стану» (рис. 1).
2. Натисніть та відпустіть кнопку команди, прив'язану до потрібної автоматики.
3. Перевірте фінальний колір LED після серії помаранчевих спалахів:

ЗЕЛЕНИЙ — ворота/двері ВІДКРИТІ

ЧЕРВОНИЙ — ворота/двері ЗАКРИТІ

ПОМАРАНЧЕВИЙ — часткове відкриття/закриття

Примітка

Якщо передавач записаний у декількох системах автоматики, ON3ELR (ON3ELR/A) покаже стан лише тієї автоматики:

яка відповіла першою;

або знаходиться в зоні дії передавача.

Важливо

У такому випадку Nice S.p.A. не гарантує правильне відображення стану всіх автоматичних систем.

6 – ЗАМІНА БАТАРЕЇ

Коли батарея розряджена:

LED світиться тьмяно;

передавач не передає сигнал.

При майже розрядженій батареї LED блимає червоним під час передачі.

Для відновлення нормальної роботи:

замініть батарею на аналогічну;

дотримуйтесь полярності, показаної на рис. 6.

7 – УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Цей виріб є частиною автоматичної системи та повинен утилізуватися разом із нею.

Демонтаж та утилізацію після завершення строку служби повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти.

Виріб містить матеріали:

придатні до переробки;

такі, що потребують спеціальної утилізації.

Дотримуйтесь місцевих правил утилізації.

УВАГА!

Деякі частини виробу можуть містити небезпечні речовини, які можуть завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей.

Виріб заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

Місцеве законодавство може передбачати значні штрафи за неправильну утилізацію.

Утилізація батареї

Розряджена батарея містить токсичні речовини та не повинна утилізуватися разом із побутовими відходами.

Утилізуйте батарею відповідно до місцевих правил роздільного збору відходів.

8 – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення: 3 В DC, літієва батарея CR2032

Термін служби батареї: приблизно 2 роки при 10 передачах на день

Частота:

- ON3ELR — 433,75 МГц
- ON3ELR/A — 915,75 МГц

Потужність випромінювання (ERP): < 10 мВт (ON3ELR)

Тип кодування: «LR»

Робоча температура: від -5°C до +55°C

Клас захисту: IP40

(для використання всередині приміщень або в захищених місцях)

Розміри: 45 × 56 × 11 мм

Вага: 18 г

Примітки

На дальність дії передавача та якість прийому можуть впливати інші пристрої, що працюють на тій самій частоті.

Усі технічні характеристики наведені для температури 20°C (±5°C).

- Nice S.p.A. залишає за собою право змінювати конструкцію виробу без зміни його функцій та призначення.

9 – ВІДПОВІДНІСТЬ ПРАВИЛАМ FCC ТА RSS-210

Пристрій містить передавачі/приймачі, що відповідають:

- стандартам Innovation, Science and Economic Development Canada;
- правилам FCC Part 15 (США).

Робота пристрою дозволена за двох умов:

1. Пристрій не повинен створювати перешкоди.
2. Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, навіть ті, що можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни без дозволу виробника можуть позбавити користувача права на експлуатацію пристрою.

10 – СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Nice S.p.A. заявляє, що радіобладнання типу ON3ELR відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності доступний на сайті:

Nice Support Page

