

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Експлуатація:

Програмування пульта дистанційного керування Flo4R-S в приймач.

Існують два варіанти програмування пульта дистанційного керування Flo4R-S на приймач:

Варіант I – Програмування всіх кнопок пульта одночасно.

1. На приймачі затиснути кнопку на 3–4 сек., після чого індикатор загориться червоним кольором. Це свідчить про те, що приймач знаходиться в режимі програмування.
2. На пульті ДУ Flo4R-S затиснути кнопку на 3–4 сек., після чого індикатор на приймачі блимне 3 рази. Це означає, що пульт успішно розпізнано і записано в приймач.
3. Після цього приймач буде перебувати в режимі програмування ще 10 сек, протягом цього часу, за необхідності, можна записати ще кілька пультів. Після завершення часу (10 сек.) приймач запам'ятає всі прописані на нього пульти ДУ і всі кнопки на кожному пульті.

Варіант II – Програмування однієї (потрібної) кнопки пульта.

1. На приймачі натиснути кнопку один раз (затримка менше ніж 1 сек.). Повторити пункти 2 і 3. У результаті одна кнопка на пульті буде працювати в режимі покрокового керування, а інші наявні кнопки можна запрограмувати на будь-які інші функції або пристрої автоматики Nice.

Програмування пульта ДК Flo4R-S з динамічним кодом без використання приймача ДК (з пульта на пульт).

Запрограмувати пульт радіокерування Flo4R-S також можна дистанційно за допомогою вже раніше записаного пульта. У результаті кнопка «нового» пульта скопіює команду з кнопки «старого» пульта.

УВАГА! Програмування нового пульта від старого повинно відбуватись у радіусі дії приймача (~50 м)!

Для цього необхідно виконати наступні дії:

1. Затисніть потрібну кнопку НОВОГО пульта на 5 сек., потім відпустіть,
2. Натисніть (не затискаючи) кнопку на СТАРОМУ пульті 3 рази,
3. На НОВОМУ пульті натисніть ту ж кнопку 1 раз і відпустіть. Кнопка пульта записана і виконує ті ж команди, що й кнопка старого пульта.

Видалення пульта Flo4R-S за допомогою приймача ДК.

Пульти, записані в пам'ять приймача, за необхідності можуть бути видалені. Для цього потрібно виконати наступні операції:

1. Натисніть і утримуйте кнопку на приймачі,
2. Необхідно дочекатися, поки світлодіод 1 раз загориться, 1 раз згасне, а потім заблимає 3 рази,
3. Відпустіть кнопку на третій спалаху світлодіода. Якщо всі операції виконані правильно, то після невеликої паузи світлодіод на приймачі блимне 5 разів.

УВАГА! Зазначений процес видалення пульта (передавача) ДК призведе до стирання всіх пультів ДК, записаних у пам'ять приймача SMX1.

Заміна елементів живлення в пульті ДУ Flo4R-S.

Пульт ДК працює від вбудованої батареї живлення, заряду якої, залежно від інтенсивності використання, вистачає приблизно на 2–3 роки експлуатації. У пульті ДК реалізовано вбудований пристрій контролю стану батареї. Перевірити рівень заряду можна в будь-який момент за допомогою світлового індикатора.

Для цього потрібно натиснути будь-яку кнопку:

- якщо батарея заряджена, світловий індикатор почне спалахувати одразу після натискання,
- якщо батарея розряджена, світловий індикатор почне спалахувати одразу, але код почне передаватися через пів секунди (у цьому випадку рекомендується замінити батарею),
- якщо батарея розряджена, світловий індикатор почне блимати через пів секунди, але передача сигналу не відбудеться (у цьому випадку необхідно негайно замінити батарею).

Заміна батареї виконується наступним чином:

Необхідно натиснути на «вушко» пульта і відкрити верхню кришку.